



數位新生活 · 品味新視界

有線電視再進化 · 高畫質 · 新享受



親子鎖



電子節目表

標準型機上盒操作手冊

DTA Operation Manual











服務貼心 · 專業放心 · 收視安心 · 永遠關心



DTA 主選單介紹

一、節目表

使用者可以選擇自己想收看的頻道，快速獲取該節目資訊，並可做預約提醒收視等動作。

- 1 按下遙控器 **節目表** 鍵；或按 **主選單** 按   點選節目表，進入節目表後，按   可挑選節目頻道區塊、節目日期區塊與節目時段區塊。
- 2 於節目頻道區塊中按   挑選節目頻道，按下 **OK** 鍵，可以切換到該頻道畫面收視節目。
- 3 於節目日期區塊中按   挑選日期。
- 4 於節目時段區塊中按   挑選未來的節目，按下 **Y** 查看節目簡介，**B** 可以預約節目按下 **G** 可以查看預約清單。



二、分類表

本系統可根據個人喜好自行編輯最愛的頻道組合，並透過頻道分類快速選擇最愛頻道。

- 1 按下遙控器 **主選單** 按   點選分類表，進

入後按   挑選節目頻道。

②按 **R** 可以新增或刪除為我的最愛頻道。

③按  或  可切換所有頻道及最愛頻道的清單。

④按下 **OK** 鍵，可以切換到該頻道畫面收視節目。

③按下 **返回** 或 **離開** 即可回到原觀賞的頻道節目。



三、電視設定



親子鎖設定

保護分級













①按下遙控器 **主選單** 按   點選電視設定，按 **OK** 後進入。

②按   選擇「親子鎖設定」，按 **OK** 後輸入密碼。（預設密碼為：0000）

③按下   可以依照節目級別設定保護，完成後按下 **OK** 儲存設定，按 **離開** 不做儲存直接離開，或按 **返回** 回到上一級選單。

（保護選項分為：關閉控制、保護級、輔導級、限制級、成人、全部鎖定）

頻道加鎖

- 1 按下遙控器 **主選單** 按   點選電視設定，按 **OK** 並輸入密碼。
- 2 按   選擇「親子鎖設定」，按 **OK** 後輸入密碼，再按   選擇「頻道加鎖」，按 **OK** 進入設定。（預設密碼為：0000）
- 3 按   選擇所有頻道或最愛頻道，  選擇頻道，按下 **G** 選擇鎖定，再按一次 **G** 可取消加鎖。
- 4 按 **OK** 儲存設定，**返回** 則回到上一級選單，**離開** 即可回到原觀賞的頻道節目。

節目表設定

- 1 按下遙控器 **主選單** 按   點選電視設定，按 **OK** 進入。
- 2 按   選擇「節目表設定」。
- 3 在主選單語言，按   選擇「繁體中文」、



「English」

- 在節目簡介持續時間，按   選擇「關閉」、「3秒」、「5秒」、「10秒」、「15秒」、「20秒」
- 完成後按  儲存設定， 回到上一級選單， 即可回到原觀賞的頻道節目。

系統狀態








- 按下遙控器  按   點選電視設定，按  進入。
- 按   點選系統狀態，按  進入。
- 按  可回到上一級選單，或按  即可回到原觀賞的頻道節目。

用戶密碼設定

- 按下遙控器  按   點選電視設定，按  進入。
- 按  選擇用戶密碼修改，按  進入。



- 3 輸入舊密碼進入設定。(預設密碼為：0000)
- 4 輸入新密碼2次，確認無誤後按下 **OK** 儲存設定，按 **返回** 回到上一選擇頁面，按 **離開** 即可回到原觀賞的頻道節目。


影像設定

- 1 按下遙控器 **主選單** 按   點選電視設定，按 **OK** 進入。
- 2 按  選擇影像設定，按 **OK** 進入。
- 3 在顯示比例按  ，選擇 自動、16:9、4:3。
- 4 在解析度按下  ，選擇 480i、480p、720p、1080i。
- 5 完成後按下 **OK** 儲存設定，按 **返回** 回到上一個選擇頁面，按 **離開** 即可回到原觀賞的頻道節目。

頻道搜尋

- 1 按下遙控器 **主選單** 按   點選電視設定，按 **OK** 進入。

2 按  點選頻道搜尋，按  進入。

3 等候系統搜尋完畢後，按  回到主選單。





新永安有線電視 HYA Cable TV

- www.hya.com.tw
- 傳真 06-2737960
- 服務專線：06-2718958
- 免費客服專線 0800-005988
- 71059 台南市永康區廣興街95巷3號

服務區域：台南市的新化區、善化區、新市區、永康區、仁德區、歸仁區、關廟區、山上區、大內區、玉井區、南化區、左鎮區、龍崎區、安定區、楠西區以上可申裝區域。



大揚有線電視 Ta Yang Cable TV

- www.tycable.com.tw
- 傳真 05-3703811
- 免費客服專線 0800-200367
- 服務專線 05-3796699
- 613嘉義縣朴子市德興里新吉庄536號

服務區域：嘉義縣朴子區，水上鄉、太保市、朴子市、新港鄉、六腳鄉、鹿草鄉、布袋鎮、東石鄉、義竹鄉以上可申裝區域。



收視服務



寬頻服務



數位服務



媒體服務