

# H05遙控器設定



**注意!**

機上盒遙控器      家中電視遙控器  
 設定期間，兩遙控位置需相對擺放  
 中間間隔1-2公分

機上盒遙控器  
 LED燈閃爍提示

TV學習區(電視機)  
 本區按鍵需經設定始能使用

	電視電源鍵		輸入源鍵
	電視設定按鍵		音量小鍵
	音量+		



**步驟1**

家中電視遙控器

燈恆亮

持續按住本遙控器 設定 鍵 3秒鐘，直到指示燈保持恆亮狀態後便可放開開始進入按鍵設定。

**步驟2**

按下

燈閃爍

按下家中電視遙控器電源鍵 2秒，紅色指示燈由快閃3次轉為慢閃3次。

**步驟3**

燈恆亮

按下機上盒遙控器 電源鍵後，指示燈轉為恆亮，即表示已完成電源鍵設定。

按下

重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的音量 、 輸入源 鍵，設定方法同電源鍵

**步驟4**

燈熄滅

學習完成後，請按下 設定 鍵退出，指示燈熄滅。

機上盒遙控器若無法遙控府上電視時，請重複1~4步驟