



大揚

H07遙控器設定



注意!



機上盒遙控器



家中電視遙控器

設定期間，兩遙控位置需相對擺放
中間間隔1-2公分

機上盒遙控器



LED燈
閃爍提示

TV學習區(電視機)
本區按鍵需經設定始能使用

- | | |
|--------|------|
| 電視電源鍵 | 輸入源鍵 |
| 電視設定按鍵 | 音量小鍵 |
| 音量大鍵 | |



步驟1



家中電視遙控器

燈長亮



持續按住本遙控器 鍵不放，直到紅燈由低亮變成長亮。

步驟2



燈閃爍



按下 鍵，紅色燈不停閃爍。

按下

步驟3



按下

燈長亮



這時按下家中電視遙控器電源鍵 ，紅色燈從閃爍變為長亮後，即表示已完成電源鍵設定。

重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的音量 、、輸入源 鍵，設定方法同電源鍵

步驟4



燈熄滅



學習完成後，請按下 鍵退出，紅色燈熄滅。

機上盒遙控器若無法遙控府上電視時，請重複1~4步驟



新永安有線電視
HYA Cable TV

• 全年無休 傳真 06-2737960
• 71059 台南市永康區廣興街95巷3號
• 服務專線：06-2718958(代表號)
• www.hya.com.tw



大揚有線電視
Ta Yang Cable TV

• 全年無休 傳真 05-3703811
• 613 嘉義縣朴子市德興里新吉庄536號
• 服務專線：05-3796699
• www.tycable.com.tw