



# H06遙控器設定



**注意!**

機上盒遙控器      家中電視遙控器  
設定期間，兩遙控位置需相對擺放  
中間間隔1-2公分

機上盒遙控器



LED燈閃爍提示

TV學習區(電視機)  
本區按鍵需經設定始能使用

- |  |        |  |      |
|--|--------|--|------|
|  | 電視電源鍵  |  | 輸入源鍵 |
|  | 電視設定按鍵 |  | 音量小鍵 |
|  | 音量大鍵   |  |      |



步驟1



持續按住本遙控器 鍵不放，直到紅燈由低亮變成長亮。

步驟2



按下 鍵，紅色燈不停閃爍。

步驟3



這時按下家中電視遙控器電源鍵 ，紅色燈從閃爍變為長亮後，即表示已完成電源鍵設定。

重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的音量 、、 鍵，設定方法同電源鍵

步驟4



學習完成後，請按下 鍵退出，紅色燈熄滅。

機上盒遙控器若無法遙控府上電視時，請重複1~4步驟