

聯網哈TV+ 遙控器設定



注意!



哈TV+遙控器 家中電視遙控器
設定期間，兩遙控位置需相對擺放
中間間隔1-3公分

機上盒遙控器



TV學習區 (電視機)
本區按鍵需經設定始能使用

電視電源鍵	訊源 輸入源鍵
音量+ 大鍵	音量- 小鍵



步驟1

← 家中電視遙控器

同時按住

同時按住機上盒電源鍵 + 電視機電源鍵 約5秒鐘
指示燈長亮表示進入學習狀態：

步驟2

指示燈閃爍 按下

按一下要學習的按鍵(如電視機電源鍵) ，按下後指示燈閃爍。

步驟3

按下

指示燈閃爍3次後長亮

按下家中電視遙控器電源鍵指示燈閃爍3次後繼續保持長亮，表示學習成功。

重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的音量 、訊源 鍵，設定方法同電源鍵

步驟4

退出學習模式

學習完成後，請按下 鍵退出學習模式。

機上盒遙控器若無法遙控府上電視時，請重複1~4步驟