


聯網哈TV+ 遙控器設定



注意!



哈TV+遙控器



家中電視遙控器

設定期間，兩遙控位置需相對擺放
中間間隔1-3公分

機上盒遙控器



TV學習區(電視機)
本區按鍵需經設定始能使用



電視電源鍵



訊源 輸入源鍵



音量+ 音量大鍵



音量- 音量小鍵



步驟1



家中電視遙控器

同時按住機上盒電源鍵 + 電視機電源鍵 約5秒鐘
指示燈長亮表示進入學習狀態：



步驟2



按一下要學習的按鍵(如電視機電源鍵) ，按下後
指示燈閃爍。



步驟3



按下家中電視遙控器電源鍵
指示燈閃爍3次後繼續保持
長亮，表示學習成功。



重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的
音量 、、 鍵，設定方法同電源鍵

步驟4



學習完成後，請按下 鍵
退出學習模式。



機上盒遙控器若無法遙控府
上電視時，請重複1~4步驟



大揚有線電視
Ta Yang Cable TV

• 全年無休 傳真 05-3703811
• 61359 嘉義縣朴子市德興里新吉庄536號

• 服務專線：05-3796699(代表號)
• www.tycable.com.tw