

# 聯網哈TV+ 遙控器設定

TOP-007



**注意!**



哈TV+遙控器      家中電視遙控器  
設定期間，兩遙控位置需相對擺放  
中間間隔1-3公分

機上盒遙控器



TV學習區(電視機)  
本區按鍵需經設定始能使用

- 電視電源鍵
- 輸入源鍵
- 音量+ 大鍵
- 音量- 小鍵



**步驟1**



← 家中電視遙控器



同時按住電視機學習鍵 約3秒鐘，指示燈長亮表示進入學習狀態；

**步驟2**



按一下要學習的按鍵(如電視機電源鍵) ，按下後指示燈閃爍。

**步驟3**




按下



按下家中電視遙控器電源鍵指示燈閃爍3次後繼續保持長亮，表示學習成功。

重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的音量 、、 鍵，設定方法同電源鍵

**步驟4**



學習完成後，請按下 鍵退出學習模式。

機上盒遙控器若無法遙控府上電視時，請重複1~4步驟



大揚有線電視  
Ta Yang Cable TV

• 全年無休 傳真 05-3703811  
• 61359 嘉義縣朴子市德興里新吉庄536號

• 服務專線：05-3796699(代表號)  
• www.tycable.com.tw