


TOP-008

聯網哈TV+ 遙控器設定



注意!



哈TV+遙控器



家中電視遙控器

設定期間，兩遙控位置需相對擺放
中間間隔1-3公分

機上盒遙控器



TV學習區(電視機)
本區按鍵需經設定始能使用

電視電源鍵 訊源 輸入源鍵
 音量+ 大鍵 音量- 小鍵



步驟1



家中電視遙控器

按下 **學習** 鍵保持**3秒**，
遙控器的紅色指示燈亮度變
的更亮，進入“學習模式”。



步驟2



按下 **訊號源** 鍵，紅色指示燈
閃爍，進入學習狀態。



步驟3



按下待學習遙控器的按鈕，
學習成功後，指示燈閃爍三
次然後保持亮起，表示學習
成功。



重複步驟2、3，可連續設定其他功能鍵：TV學習區的
音量 、 訊源 鍵，設定方法同電源鍵

步驟4



學習完成後，請按下 **學習** 鍵
退出學習模式。



機上盒遙控器若無法遙控府
上電視時，請重複1~4步驟



大揚有線電視
Ta Yang Cable TV

• 全年無休 傳真 05-3703811
• 61359 嘉義縣朴子市德興里新吉庄536號

• 服務專線：05-3796699(代表號)
• www.tycable.com.tw